

MONTAGGIO PARATIA ANTIALLAGAMENTO

DAM BOX



1) Posizionare le strisce di neoprene adesivo nero sul pavimento e sulle spallette della porta.



2) La stessa operazione va ripetuta con la striscia di neoprene bi-foderato blu.



3) Posizionare la striscia di neoprene bi-foderato blu come indicato nella foto. Posizionare i profili in alluminio (con retro adesivo) sulle spallette della porta. Inserire la paratia ed estenderla.



4) La paratia DAM BOX montata correttamente permette di creare una tenuta stagna eliminando ogni possibile infiltrazione d'acqua. (La paratia può essere montata anche senza profili ad U).



IRONPLASTICWOOD – Via Dante Alighieri 12/A 23821 Abbadia Lariana (LC) Rea 320525
C.F./P.I. 03573010133 tel. 0341 – 1881558 – Mob.335-1980354 iwp@hotmail.it
iwp248@gmail.com iwp@pec.it www.ironplasticwood.com